

盐雾试验箱

60 型



90 型



120 型以上图片





颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

产品说明:

一. 技术依据: 依照 JIS、ASTM、CNS、GB 标准参数操作设定

A 盐水喷雾试验: NSS, ACSS

1 试验室:35℃ ± 1℃ 波动度: ≤±0.5℃ 均匀度: ≤2℃

2 饱和空气桶:47℃ ± 1℃

B 耐腐蚀试验: CASS

1 试验室:50℃ ± 1℃ 波动度: ≤±0.5℃ 均匀度: ≤2℃

2 饱和空气桶:63℃ ± 1℃

二. 机体结构使用材料

结构使用材料:

1. 试验机箱体采用浅灰色 PVC 耐冲击板焊接而成, 耐高温。结构牢固,
2. 试验室盖密封采用 PVC 耐冲击板焊接而成, 耐高温使用不歪曲变形。大型机器带气动撑杆自动开盖可任意开启盖子角度, 节约安装空间, 边缘内外双层加厚, 防止因长期高温产生歪曲变形。厚度 10mm, 亚克力观察视窗一组。
3. 隐藏一体式试药补充瓶, 清洗容易, 操作方便。
4. 饱和空气桶采用不锈钢耐高压桶保温效果最佳并附自动水位控制器, 免除人工加水不便。
5. 试样蓝架采用 10mm 耐温 ABS 板制成, 承重能力强, 试验样品架采用平面分度式, 任意调整角度, 四面



落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。

6. 机器机体支架:采用 50x50PVC 聚乙烯板焊接，成网状结构，横向连接确保机器整体稳固；120#以上机型，机座安. 四轮滑行. 可推着走，

三. 喷雾系统

A. 喷雾原理：采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，无阻塞结晶之现象，可确保连续测试之标准。

B. 喷嘴：精密玻璃喷嘴长期使用无结晶阻塞之虑，采用特殊专业玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度。

C. 锥型分散器：可调整喷雾之大小，并可便于工作雾气落雾平均。

D. 喷雾量:1~2ml/h 可调 (ml/80cm²/h 标准要求测试 16 小时求平均量)。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间。

采用直接加热方式，升温速度快 E. 喷雾方式：可程式喷雾，可调时间为 1 秒-9999 小时（连续式喷雾与间断式喷雾两种功能任选取）。

四. 空气供应系统

1. 一段为大略调整 2Kg/cm²，空气过滤器附有排水功能。

2. 二段为精密调整 1Kg/cm²，1/4 压力表，显示精密准确。

五. 加热系统：

减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确，耗电量少；纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。

六. 控制系统

（一）控制操作界面均在同一机板，人性化直立操作；LCD 数码显示管，所有监测数据且一目了然。



(二) 计时方式可快速转换, 方便观察试验时间, 可调试为 1 秒~999999 小时(H、M、S 可调), 并具备停电记忆功能。

(三) 按照行业盐雾试验运行要求设计, 全自动模式和手动模式可任意选择; 全自动模式下, 机器运行温度按照国家执行标准设计, 未满足试验要求, 机器不会自动工作(人为因素除外); 大大提高试验的准确性。

(四) 附双重超温保护, 缺水警示、亮灯并自动加水; 水位控制系统采用直流低电压输入, 确保使用安全性和设备使用寿命。

(五) 双通道 PID 温度控制, 误差 ± 0.5 , 方便校验和计量。

(六) 试验完成后, 具备自动除雾装置, 可清晰观察试验室内之试品。

(七) 继电器使用寿命长。

(八) 内箱管路在同一边, 这样空间大了便于放产品, 2, 底部加强承重, 3, 水电分开, 电在上部分, 水路在下部分, 所有的电路接头加焊锡包裹, 减少机器的故障等优质

七. 安全保护装置

1. 低水位时, 自动切断电源, 安全警示灯装置亮灯显示。
2. 超温时, 自动切断加热器电源, 安全警示灯装置亮灯显示。
3. 试药(盐水)水位低时, 安全警示灯装置亮灯显示并报警提示。
4. 漏电保护功能, 防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。

八. 加水系统

采用自动或手动两种加水系统, 自动或手动补充压力桶、试验室水位, 防止缺水超高温损伤仪器。

九. 除雾方式

利用空气挤压将雾气排出。



十. 标准配置

- a. 置物架.....1 套
- b. 50ml 计量筒.....2 支（视机型而定）
- c. 收集器.....2 支（视机型而定）
- d. 玻璃喷嘴.....2 支（视机型而定）
- e. 盐水过滤器.....2 支（视机型而定）
- f. 喷雾塔.....2 套（视机型而定）
- g. 除雾系统.....1 组

十一. 随机附件

试药氯化钠（NaCl）	500 克	2 瓶
操作说明书、保修卡、装箱清单		1 份
5L 塑料量杯		1 支
盐水比重计		1 支

十二. 机台安装要求:

a. 机台使用环境条件:

*温度: 5℃~35℃

*相对湿度: 小于 85%

*无阳光直接照射或其他热源直接辐射

*周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质

b. 机器进入门口或通道电梯等, 请确认是否能进入

c. 机台供电条件:



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

*电压：220±22V

*频率：50±1 Hz

d. 保证用户现场能直接投入使用,而无需额外的配置（空压机自备）

订购信息：

产品型号	内箱尺寸（LxWxH）	外箱尺寸（LxWxH）	试验室容积	盐水箱容积
TR 6301/60	600mmx450mmx400mm	1080mmx650mmx980mm	108L	15L
TR 6301/90	900mmx600mmx500mm	1420mmx800mmx1150mm	270L	25L
TR 6301/110	1100mmx750mmx500mm	1650mmx1000mmx1260mm	380L	40L
TR 6301/120	1200mmx1000mmx500mm	1775mmx1200mmx1350mm	600L	40L
TR 6301/160	1600mmx1000mmx500mm	2300mmx1200mmx1350mm	800L	40L
TR 6301/200	2000mmx1000mmx600mm	2700mmx1200mmx1450mm	1200L	40L