

分光测色仪





颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

产品特点:

- 超高重复性精度: $dE^*_{ab} \leq 0.03$
- 优秀的台间一致性
- 校准底座和莫氏硬度为9的锆基准对仪器校准, 保证了仪器的长期稳定性
- 支持3种测量口径可供选择: $\Phi 8mm / \Phi 11mm + \Phi 4mm / \Phi 6mm + 1 \times 3mm$, 可以灵活的应用于各种不同的使用 and 测试条件。
- 超过30种测量参数和近40种评价光源可供选择
- 内置高清摄像头, 清晰观察被测区域
- 支持微信小程序, 安卓、苹果、鸿蒙手机APP
- 使用强大的PC端色彩管理系统ColorExpert*

订购信息:

产品型号	TR 5402/60	TR 5402/62
测量结构*	D/8, SCI	D/8, SCI+SCE
测量重复性**	$dE^*_{ab} \leq 0.04$	$dE^*_{ab} \leq 0.03$
台间差***	$dE^*_{ab} \leq 0.4$	$dE^*_{ab} \leq 0.3$
显示精度	0.01	
测量/照明口径****	单口径: $\Phi 8mm / \Phi 11mm$	三口径: $\Phi 8mm / \Phi 11mm + \Phi 4mm / \Phi 6mm + 1 \times 3mm$
测量指标	光谱反射率, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB, 色差 (ΔE^*_{ab} , ΔE^*_{cmc} , ΔE^*_{94} , ΔE^*_{00}), 白度 (ASTM E313-00, ASTM E313-	



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

	73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), 黄度 (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), 黑度 (My, dM), 沾色牢度, 变色牢	
光源条件	A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, C WF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2	
照明光源	LED	LED+UV
测量观察方式	目视	摄像头
校准	智能自动校准	
软件支持	Windows	
准确性保证	保证计量合格	
视场角	2° , 10°	
积分球直径	40mm	
符合标准	CIE No. 15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7	
分光方式	纳米集成光谱器件	
感应器	硅光电二极管阵列 双 16 组	
波长间隔	10nm	
波长范围	400-700nm (用户可查看 31 个波长反射率)	
反射率测定范围	0-200%	



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

反射率分辨率	0.01%
测量方式	单次测量，平均测量（2~99次）
测量时间	约1秒
接口	USB
屏幕	全彩屏幕，3.5英寸
电池容量	单次充电可连续测量8000次，3.7V/3000mAh
光源寿命	10年100万次
语言	简体中文，英语
存储	1万条数据

*漫射照明/8° 方向接收，包含镜面反射光/去除镜面反射光

**白板校准后以5秒间隔测量白板30次标准偏差

***BCRA系列II 12块色板测量平均值

****照明口径为仪器实际口径开孔大小